



## Slamspridning på jordbruksfastighet

Som villkor för tillstånd enligt § 42-43 för egen tömning och spridning av slam på jordbruksfastighet krävs att:

- Det på fastigheten bedrivs aktivt jordbruk
- Tillgång till slamsugare finns
- Sökande förfogar över egen eller arrenderad mark lämplig för nedbrukningen av slammet
- Nedbrukningen av slammet sker snarast efter utspridning
- Spridningen inte sker på betesmark eller mark avsedd för hö- eller ensilageberedning
- Spridningen inte sker på sådant sätt att olägenheter uppstår för närboende eller att risk för vattenförorening uppstår
- Transport av slam på vägar sker i täta och utvändigt väl rengjorda tankar, för undvikande av spill eller läckage
- Slamavskiljare töms vid behov, dock minst en gång per år

Spridning av slam på frusen mark inte är tillåten

Givet tillstånd är giltigt i 5 år, därefter har miljö- och byggnämnden rätt att låta ompröva beslutet.

Dessutom måste SNFS 1994:2, Jordbruksverkets föreskrifter, övrig lagstiftning och Älvsbyns kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter följas.

---